

# HessLite™ Instrucciones de Mezcla

## MATERIAL MEZCLADO LIGERO

- Mezcle lo mas seco posible para que no se suelte.
- Mezcle aproximadamente de **3 a 5 minutos** a velocidad baja. No mezcle demasiado para evitar el arrastre excesivo de aire.
- Deje **reposar durante 7 a 10 minutos** para una hidratación completa.
- Vuelva a **mezclar suavemente**; ajustar la consistencia con agua adicional si es necesario.
- **Pruebe la unión**: Aplique mortero al revestimiento y presione firmemente contra el sustrato. Espere un minuto. Eliminar. Debe tener cantidades iguales de mortero sobre sustrato y enchapado.

Liteweight Veneer Bonding Mortar

### VBM™ BondMate™

Agregue **5 a 5½ cuartos** de galón de agua limpia por bolsa de 50 lb.

Liteweight Veneer Bonding Mortar

### VBM™ PolyThin™

Agregue **4½ a 5 cuartos** de galón de agua limpia por bolsa de 35 lb.

**Hess**  
IDAHO USA

**Performance  
Products**

[hesslite.com](http://hesslite.com)